

Kompostering av latrin

- anvisningar

*Antagna av miljö och hälsoskyddsnämnden 1998-03-31,
§ 41*

- En latrinkompost skall anordnas och skötas så att olägenhet inte uppkommer.
- Inom tätbebyggda områden placeras komposten på så långt avstånd som möjligt från grannfastigheterna för att förebygga olägenheter.
- Komposten skall placeras på betryggande avstånd från vattentäkt.
- Latrinkompost skall läggas i täta behållare (tät botten och tak skall ingå) med god luftning.
- Anläggningen skall bestå av två behållare eller en behållare med 2 fack, om minst 1 m³ vardera för ett permanentushåll, respektive 0,5 m³ vardera för ett fritidshushåll. Om urinseparering sker godtas halva volymen.
- Behållarna skall användas växelvis. För att säkerställa en god reduktion av virus- och bakterieflora skall fekalierna komposteras minst 6 månader efter avslutad påfyllning.

Råd vid handhavandet av latrinkomposten.

- Följ noggrant de anvisningar som fabrikanter anger för aktuell toalett vad gäller skötsel och hantering.
- Förbered kompostbehållaren genom att lägga ett lager med torv eller sågduk på botten på behållaren för att förhindra att komposten blir för blöt.

- Täck ytan av kompostmaterialet med strö (sågduk, barkströ eller torv) för att förhindra lukt och flugor. Kalk hämmar kompostprocessen och bör inte användas.
- Komposten behöver syre. Gräv därför om komposten och blanda regelbundet. Kompostbehållaren har lämpligen luftning i lock.

Använd behållarna växelvis t ex vartannat år. Då den första behållaren fyllts till ca 2/3 avbryts tillförseln av latrin och torv eller sågduk. Den andra behållaren påbörjas. Den till 2/3 fyllda behållaren skall komposteras i minst 6 månader efter avslutad påfyllning innan kompostmaterialet kan användas som jordförbättring.

Ytterligare information

Titta gärna in på hemsidan: www.gotland.se/sbf

Exempel på kompostering av latrin, två täta behållare av betong med luftning i tak.

